

Zum Einbau wird noch ein Schalterrahmen benötigt.



- Geprüfte Qualität
- 2 Jahre Garantie



Installationshinweise:

Lautsprechersteckdose

1. Abdeckung von der Steckdose abschrauben
2. Lautsprecherkabel ca 6mm abisolieren.
3. Kabel für den linken Lautsprecher an den beiden linken Klemmen, das für den rechten Lautsprecher an den rechten Klemmen anschrauben. Polarität beachten.
4. Steckdose in der Dose ausrichten und mit Spreizkrallen oder Dosenschrauben befestigen.
5. Die Rastnasen am Schalterrahmen müssen ausgebrochen werden (2-3 x hin- und herbiegen).
6. Lautsprechersteckdosenabdeckung gemeinsam mit dem Rahmen mittels Schraube auf dem Sockel fixieren.

Achtung! Arbeiten am 230V Netz dürfen nur im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Hierunter fallen auch Schalterdosen etc, durch welche unter Spannung stehende Adern geführt werden.

REV 1481301 02.03



Art. Nr.: 005375

Lautsprecherdose, 2 Buchsen DIN 41529
Serie FL Vario, weiss
mit Schalterrahmen