Lichtsteuerung-Funktionsübersicht

PlusLink

Lichtsteuerung-Funktionsübersicht

PlusLink inside

	Lichtsteuerung				Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
	Dimmbare Einsätze				Schalt-Einsätze				PlusLink		
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz	Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
	1fach	2fach			1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000	MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausgang	1 PlusLink-Ausgang
	Mögliche Lasten				Mögliche Lasten				PlusLink-Funktionen		
	RLC	RLC		DALI	LED	LED			▪ In Verbindung mit mechanischem Taster an PL1:Panikszene	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen / speichern
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
Taster-Module									**PlusLink-Funktionen**		
Taster-Modul Basic, 1fach System M: MEG5110-0300	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	▪ Ein-/ausschalten	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten	▪ Ein-/ausschalten	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	—	—
Taster-Modul Basic, 2fach System M: MEG5120-0300	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten	▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	—	—
Taster-Modul Comfort, 1fach System M: MEG5111-0300	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	—	—
Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M: MEG5112-0300	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + Kanäle separat: ▪ 24-Stunden-und Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	Wie MEG5111-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion ▪ IR-Funktion	—	—
Taster-Modul Comfort, 2fach System M: MEG5121-0300	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen Kanäle zusammen: ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten Kanäle zusammen: ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Treppenlichtfunktion	Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten Kanäle zusammen: ▪ Treppenlichtfunktion	▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern ▪ Dimmen ▪ Treppenlichtfunktion	—	—
Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M: MEG5122-0300	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + Kanäle separat: ▪ 24-Stunden- und Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + Kanäle separat: ▪ 24-Stunden- und Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + Kanäle separat: ▪ 24-Stunden- und Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5121-0300 + ▪ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ▪ Wochenzeitschaltuhr ▪ Zufallsfunktion	—	—
Drehregler-Modul									**PlusLink-Funktionen**		
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03..	Mit Tasten und Drehknopf: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten und Drehknopf: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten und Drehknopf: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat ▪ Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen ▪ Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat ▪ Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen ▪ Ein-/ausschalten	▪ Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchsanleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—
Zeitschaltuhr-Modul									**PlusLink-Funktionen**		
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04..	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen Kanäle separat: ▪ Zeitsteuerung	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Zeitsteuerung	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Zeitsteuerung	▪ Ein-/ausschalten ▪ Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten Kanäle separat: ▪ Zeitsteuerung	▪ Ein-/ausschalten ▪ Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: ▪ Ein-/ausschalten Kanäle separat: ▪ Zeitsteuerung	▪ Ein-/ausschalten ▪ Dimmen ▪ Alternativ: Szenen ▪ Separate Zeitsteuerung pro PL-Linie	—	—
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04..	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	▪ Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) Wie MEG5754-03.. + ▪ 7 Wochentagegruppen ▪ Astrofunktion ▪ Zufallsfunktion	—	—